


POZNÁMKA
POTRUBÍ VEDENÉ V PŘÍČKÁCH A PODLAŽE
DOPLNIT NÁVLEKOVOU IZOLACÍ –TUBOLIT AR TL. 5mm



K3 DN100
STÁVAJÍCÍ STOUPAČKA
NOVĚ ODVĚTRAT NAD STŘECHU
100/50/87°

PŘIPRAVIT VÝVOD
NA ODVOD KONDENZÁTU
VČETNĚ ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY

DN100 **K1**
STÁVAJÍCÍ STOUPAČKA

K2 DN100
STÁVAJÍCÍ STOUPAČKA
NOVĚ ODVĚTRAT NAD STŘECHU

PŮDORYS PŮDY
KANALIZACE 1:50